
211
1221
1643
984
984B
1555
250
948
1032
997
237
1035
238
227
227A
227B
966
251
971
1497
126
1652
239B
232
256
241
161
156
218
985
239
255
214
*RAYLI
965
1012
964
967
811
1556
867
1003
252
1048
838
1049
227A
1315
1033
976
975
970
140


251
966
972
972
238
867
1556
218
255
214
218
*RAYLI
1012
965
964
967
1003
252
1048
838
1049
1315
*
255



schematic and may not correspond exactly with your product.
If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.

‹ZEN : UUR E‹LMEZBAfi	TAR‹H : 06.03.2002	ONAY : H. IYIGUN	‹LG‹L‹ MODELLER :	AMPUL-TERMOSTAT KUTUSU / KARDELEN P 620, P 650, P 660, P 670, P 680, P 690, P 461	RES‹M NO : 369	REV‹ZYON : 08	REV. TAR‹H‹ : 02.09.2009



NOTES:Figures that take place in this instruction manual are schematic and may not correspond exactly with your product.
If the subject parts are not included in the product you have purchased, then it is valid for other models.


14
944
601
944
146
102
102
15
102
26
100
152
13
516
134
300
862
863
861
864
309
309B
302
862
863
861
979
978
977
302
341
979
342
979
766
765
1009
638
311
951
738
745
1572


516
299
134
300
862
863
861
864
309
309B
342
979
341
302
862
863
861
979
978
977
302
341
979
342
979
766
765
1401
1009
*
638
311
809
951
738
745
1572


1827
746
851
733
35
31
39
42
44
43
38
TEE
LG
84
959
31
TPJ
44
43
31
1477
857
17
48
205
50
34
30
132
375
1074
995A
995
85
125A
34
125
32
32
33
32
68
31
39
959
ACC
200
201
200
201
45
101
130
202
41
101
45
205
44
48
39
43
38