



Continental Edison

LECTEUR MP4

– Avec port carte SD –

Réf. : CEBMP34



- GUIDE DE L'UTILISATEUR -



MARCHE / ARRÊT

1. Mettre le bouton **ON/OFF** sur la position **ON**.
2. En mode *Sleep*, appuyer longuement sur **PLAY ► II** pour allumer le lecteur.
3. Pour éteindre le lecteur, en mode *Play*, appuyer longuement sur **PLAY ► II** ou pousser le bouton **ON/OFF** sur la position **OFF**.

FONCTIONS PRINCIPALES

1. **Music, Video, Photos, Record** (enregistrement), **Voice** (fonction vocale), **Radio, Extras, Settings** (réglages)

2. Réglage du volume : appuyer sur **VOL**, puis sur **I◀◀** ou **▶▶I** (les boutons ou sur l'écran) pour ajuster le volume.
3. Appuyer longuement sur **I◀◀** ou **▶▶I** pour avancer/reculer rapidement.

Pour connecter et mettre vos fichiers musiques, vidéos et photos dans votre MP4, veuillez-le brancher sur votre PC à l'aide du câble USB fourni.

UTILISATION DU MENU PRINCIPAL

MUSIC (MUSIQUE)

- Appuyer sur **MENU** ou cliquer sur l'icône Music pour ouvrir le mode **MUSIC**.
- Appuyer sur **PLAY▶II** pour lancer la lecture ou mettre en pause.
- Appuyer sur les boutons **I◀◀** et **▶▶I**, ou cliquer sur **I◀◀** ou **▶▶I** à l'écran pour sélectionner une musique.
- En mode *Pause*, appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu ; appuyer sur **MENU** pour confirmer les options ; appuyer sur **▶II** pour retourner à l'interface.
- En mode *Play*, appuyer sur **MENU** pour choisir entre **REPEAT**, (répéter) **EQUALIZER**, **SRS WOW**, **EXIT** (quitter).
- Appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

VIDEO

- Appuyer sur **MENU** ou cliquer sur l'icône Video pour ouvrir le mode **VIDEO**.
- Appuyer sur **PLAY▶II** pour lancer la lecture ou mettre en pause.
- Appuyer sur les boutons **I◀◀** et **▶▶I**, ou cliquer sur **I◀◀** ou **▶▶I** à l'écran pour sélectionner une vidéo.
- En mode *Pause*, appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu ;

appuyer sur **MENU** pour confirmer les options ; appuyer sur ►II pour retourner à l'interface.

PHOTOS

- Appuyer sur **MENU** ou cliquer sur l'icône Photo pour ouvrir le mode **PHOTO** ; appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu.
- Appuyer sur I◀◀ ou ▶▶I pour sélectionner une image.
- Appuyer sur **PLAY►II** pour lancer la lecture ou mettre en pause.
- Appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

RECORD (ENREGISTREMENT)

- Appuyer sur **MENU** ou cliquer sur l'icône Record pour ouvrir le mode **RECORD** ; appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu.
- Appuyer sur **PLAY►II** pour lancer ou mettre en pause l'enregistrement.
- Appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal et sauvegarder l'enregistrement.

VOCAL

- Appuyer sur **MENU** ou cliquer sur l'icône Voice pour ouvrir le mode **Voice** ; appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu.
- Appuyer sur **PLAY►II** pour lancer ou mettre en pause l'enregistrement vocal.
- Appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal et sauvegarder l'enregistrement.
- En mode *Play*, appuyer sur **MENU** pour choisir **REPEAT** ou **EXIT**.
- En mode *Pause*, appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu. Appuyer sur **MENU** pour confirmer les options, et sur **PLAY** pour revenir en mode Play/Pause. Appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

RADIO

- Appuyer sur **MENU** ou cliquer sur l'icône Radio pour ouvrir le mode **Radio** ; appuyer sur **MENU** pour ouvrir le sous-menu.

Appuyer sur **MENU** pour confirmer les options, et sur **PLAY** pour quitter.

- Pour changer la fréquence de réception de la radio, utiliser les boutons **I◀◀** et **▶▶I** (ou cliquer sur l'écran). La fréquence peut être incrémenter/ décrémenteur par pas de 0,1.

- Appuyer sur **MENU** pour accéder aux options : **SAVE /RECORD /DELETE /DELETE ALL /AUTO SEARCH /NORMAL BAND /JAPAN BAND /EXIT**. (sauvegarder /enregistrer /supprimer /supprimer tout /recherche automatique /bande normale /bande japonaise /quitter)

- Appuyer sur **PLAY▶II** pour sélectionner une station FM sauvegardée. Appuyer longuement sur **MENU** pour retourner au menu principal.

EXTRAS (FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES)

Text, Browser (navigateur), Exit (quitter).

SETTING (REGLAGES)

- Appuyer sur **MENU** ou cliquer sur l'icône **Settings** pour ouvrir le sous-menu.


- Utiliser les boutons **I◀◀** et **▶▶I** pour choisir entre : **SYSTEM TIME, LCD SET, LANGUAGE, POWER OFF, LOCK TIME, ONLINE MODE, MEMORY INFO, FORMAT DEVICE, FIRMWARE VERSION, FIRMWARE UPGRADE, Touch screen calibration AND EXIT.**

(heure système, réglage de l'écran, langue, arrêt, délai de verrouillage, mode en ligne, info sur la mémoire, formater, version du firmware, mise à jour du firmware, calibrage de l'écran tactile et quitter)

- Appuyer sur **MENU** pour retourner au menu précédent.

CHARGEMENT

Pour charger la batterie, brancher le lecteur MP4 à un PC à l'aide du câble USB fourni.



Note : Pour charger, le commutateur de l'unité doit toujours être sur ON.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MENU	FONCTIONS
Écran	Écran tactile de 1,8 pouces (240 x 320 pixels)
Support	USB 2.0 Port carte micro SD
Mémoire	- Aucune mémoire flash interne - Supporte seulement carte micro SD jusqu'à 16GB
Musique	MP3/WMA
Vidéo	Format supporté : AMV Le format AVI peut être lu après conversion. L'outil de conversion est disponible sur Internet ou vous pouvez utiliser celui présent dans le répertoire du lecteur.
Photo	JPEG/GIF/BMP

E-book	Format E-book supporté
FM	Radio FM intégrée
Enregistrement	Enregistreur numérique
Vocal	Enregistreur vocal
Écouteurs	Entrée 3,5 mm
Batterie intégrée	Rechargeable au lithium polymère 130 mA
Accessoires	Câble USB et écouteurs

AVERTISSEMENTS

1. Veuillez lire toutes les instructions et directives avant de commencer à utiliser l'appareil.
2. Conserver ce guide pour pouvoir s'y référer au besoin.
3. Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être respectées.
4. L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou être mis en contact avec l'humidité.
5. L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau, ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil.
6. Veiller à ce qu'aucun liquide ne soit renversé sur l'appareil et ses ouvertures.
7. Déplacer l'appareil avec précaution, éviter les chocs.
8. Ne pas gêner l'aération par obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, ect.
9. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur (par ex. un radiateur) et ne pas l'exposer au soleil.
10. Il convient de ne pas placer sur l'appareil de source de flammes nues telle que des bougies allumées.

11. Branchez l'appareil comme indiqué dans ce guide.

12. Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium polymère 130mA scellée, non accessible au consommateur et de ce fait non remplaçable.

Note : Risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ; la batterie doit être remplacée par un modèle de type équivalent.

Si le remplacement du dispositif est nécessaire, veuillez-vous adresser à un technicien ou au SAV du fabricant de l'appareil.

13. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que celle du soleil, d'un feu, d'un radiateur ou d'origines similaires.

14. L'utilisateur ne doit pas manipuler l'appareil au-delà ce qui est décrit dans la présente notice. A défaut, la garantie sera annulée.



PRECISIONS ET PRECAUTIONS DE L'ÉCOUTE DE L'APPAREIL

- Bannissez les écoutes prolongées : Pour limiter les lésions auditives, le temps d'exposition est limité à 5 heures par semaine à un volume modéré.
- Faites des pauses régulièrement.
- L'écoute à un niveau sonore excessif peut avoir des incidences sur l'oreille de l'utilisateur, dont le danger d'une perte d'audition.
- Risque de perte permanente d'audition ou d'acouphène.
- Limitez le volume sonore : Pour éviter tout dommage ni affecter l'audition, limiter le niveau sonore en réglant le volume de l'appareil de façon sécuritaire par une sortie sonore claire et modérée



**À PLEINE PUISSANCE, L'ECOUTE PROLONGÉE
DU BALADEUR PEUT ENDOMMAGER
L'OREILLE DE L'UTILISATEUR**

« Pour garantir une puissance sonore adéquate, seuls les écouteurs fournis avec le baladeur doivent être utilisés ».



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé. Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans les collectes sélectives : déchetterie, associations d'économie sociale et solidaires. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électrique et électroniques.

Participez activement : ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !



Contact clientèle : www.continentaledison.fr

Déclaration de Conformité (DoC) EMC/LVD

Nous, Société Inovalley, 9 rue Rapporteur, 95310 Saint-Ouen l'Aumône, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Marque : CONTINENTAL EDISON

Nom commercial : Lecteur MP4

Réf: CEBMP34 - Type : MP14 - Modèle: MP1861

auquel se réfère cette déclaration est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions

- de la directive pour la Compatibilité Electro-Magnétique EMC 2004/108/CE,

- de la directive Basse Tension 2006/95/CE qui lui sont applicables,

- et de l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L.52321 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.

Le produit est en conformité avec les normes et/ou autres documents normatifs suivants :

EMC : EN55022 :2006+A1 :2007

EN55024:1998+A1:2001+A2:2003

EN61000-3-3 :2008

EN61000-3-2:2006+A1 :2009+A2 :2009

Pression acoustique : EN 50332-2 :2003

LVD : EN60065 :2002+A1 :2006+A11 :2008+A2 :2010

Lieu et date d'édition

St Ouen l'Aumône, le 12 Avril 2012

Mise à jour le 14 Avril 2014 à Emery

Le fabricant
INOVALLEY


J.L. THIRY (Président)

- Déclaration de Conformité -

Nous confirmons par la présente, que le Baladeur MP4, référence MP14, type MP1861 respecte le niveau maximum de la pression acoustique à 100 dB SPL et la tension de sortie du lecteur à 150mV

Lieu et date d'édition
St Ouen l'Aumône, le 4 Avril 2012

Mise à jour le 14 Avril 2014 à Ennery

Le fabricant
INOVALLEY



J.L THIRY (Président)