



**Continental Edison**

**LECTEUR MP4**  
***Vidéo Multimédia***

***Réfs.: CEBMP4B4 - CEBMP4S4***

**- GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE -**

**Français**

**Précédent**      **Reset/  
Réinitialisation**      **Suivant**      **Play/Lecture**



**USB / Ecouteurs**

## MARCHE / ARRET


1. Appuyer longuement sur **PLAY** pour allumer le lecteur.
2. Appuyer longuement sur **PLAY** pour éteindre le lecteur.

## FONCTIONS PRINCIPALES

1. **Musique, vidéo, enregistrement, radio, photos, configuration, texte.**
2. Les fonctions **G-SENSOR & Shake** (anti-bougé) sont contrôlées par les boutons **Previous** et **Next** pour changer le sens de l'affichage (portait ou paysage)  
A/ dans le menu principal, sélectionner **Setting mode**.  
B/ Dans **Setting mode**, sélectionner le sous-menu **Responsive rotation** (rotation réactive).  
C/ Dans **Responsive rotation**, vous pouvez activer ou désactiver cette fonction.
3. Volume : en mode Play, utiliser les boutons **Previous/Next** pour ajuster le volume.


## MENU PRINCIPAL

- **Musique**




- Appuyer sur **PLAY** pour commuter entre Play et Pause.
- Utiliser les boutons **Previous/ Next** pour accéder au fichier précédent/ suivant.
- Utiliser les boutons **Previous/ Next** pour ajuster le volume dans la gamme de 0 à 40.
- En mode Stop, appuyer longuement sur **PLAY** pour retourner au menu principal.
- En mode Stop, appuyer sur les boutons **Previous** et **Next** en même temps pour ouvrir le sous-menu qui contient **folder** (répertoire), **delete file** (effacer un fichier), **delete all** (effacer tout) et **exit** (quitter).
- En mode Play, appuyer sur les boutons **Previous** et **Next** en même temps pour ouvrir le sous-menu qui contient **Repeat** (répéter), **Equalizer** (égaliseur), **SRS WOW** (effet sonore), **Replay mode** (rejouer) et **exit** (quitter).
- En mode Play, appuyer sur **PLAY** pour afficher les paroles d'une chanson en cours de lecture à la condition que ces paroles soient incluses dans la chanson.

#### • Vidéo




- Appuyer sur **PLAY** pour entrer en mode **Vidéo** ; appuyer à nouveau sur **PLAY** pour lancer la lecture.
- Mémorisation des points d'arrêt

- Appuyer longuement sur **Previous/Next** pour avance ou retour rapide.
- En mode Stop, appuyer sur les boutons **Previous** et **Next** en même temps pour ouvrir le sous-menu qui contient **local folder**, **delete file**, **delete all**, **Repeat** (répéter) et **exit**.
- **Enregistrement**




- Appuyer sur **PLAY** pour entrer en mode **RECORD** (enregistrement).
- Appuyer sur **PLAY** pour jouer/ mettre en pause/ continuer l'enregistrement.
- Appuyer longuement sur **PLAY** pour sauvegarder l'enregistrement et procéder à un nouvel enregistrement.
- En mode Stop, appuyer sur **PLAY** retourner au menu principal. L'enregistrement sera automatiquement sauvegardé.
- En mode Stop, appuyer sur **Previous** et **Next** en même temps pour ouvrir le sous-menu qui contient **Local folder**, **REC type** (type d'enregistrement), **Record form** (forme d'enregistrement), **AVR mode** (mode de CAV), **AVR level** (niveau du CAV), **AVR delay** (délai du CAV) et **exit**.

- **Radio**




- Recherche manuelle : utiliser les boutons **Previous** et **Next** pour rechercher une station ; utiliser les boutons **Previous/ Next** pour ajuster le volume dans la gamme de 0 à 40.
  - Mémorisation de stations : les stations trouvées peuvent être mémorisées afin d'être retrouvées facilement.
  - En mode Stop, appuyer sur **PLAY** pour retourner au menu principal.
  - Appuyer sur les boutons **Previous** et **Next** en même temps pour ouvrir le sous-menu qui contient **Save** (sauvegarder), **Record** (enregistrer), **Delete**, **Delete All**, **Auto Search** (recherche automatique), **Normal Band** (fréquences normales), **Japan Band** (fréquences japonnaises), **Search Level** (niveau de recherche) et **Exit**.
- **Images**




- Utiliser les boutons **Previous** et **Next** pour consulter la liste des images présentes dans le lecteur.

- Appuyer sur **PLAY** pour visionner l'image sélectionnée.
- Appuyer à nouveau sur **PLAY** pour retourner à la liste des images.
- En mode Stop, appuyer longuement sur **PLAY** pour retourner au menu principal.
- Dans l'interface de la liste des images, appuyer sur les boutons **Previous** et **Next** en même temps pour ouvrir le sous-menu qui contient **Local folder**, **Playback Set** (réglage de play), **Delete**, **File Delete All** and **Exit**.
- **Configurations**



- Appuyer sur **PLAY** pour entrer dans le sous-menu **Setting mode** (mode configuration).
- Utiliser les boutons **Previous** et **Next** pour choisir une option : **System time** (heure système), **LCD set** (réglage de l'écran), **Language** (langue), **Power off** (arrêt), **Online mode** (mode en ligne), **Memory info** (informations sur la mémoire), **Format Device** (informations sur le lecteur), **Firmware version** (version du micrologiciel), **Firmware upgrade** (mise à jour du micrologiciel), **Key tone** (sonnerie clavier), **Responsive rotation** (rotation réactive).
- Utiliser les boutons **Previous** et **Next** pour ajuster les options à votre convenance, puis appuyer sur **PLAY** pour sauvegarder vos réglages.

- **E-book**



- Appuyer sur **PLAY** pour entrer dans le sous-menu **Text**.
- Appuyer sur **Previous/Next** pour sélectionner un fichier texte, puis sur **PLAY** pour l'ouvrir.
- Utiliser **Previous** et **Next** pour tourner les pages, et **PLAY** pour quitter.
- En mode Stop, appuyer longuement sur **PLAY** pour retourner au menu principal.
- Dans l'interface de la liste des fichiers, appuyer sur les boutons **Previous** et **Next** en même temps pour ouvrir le sous-menu qui contient **Local folder**, **Playback Set** (réglage de play), **Delete**, **File Delete All** and **Exit**.

- **Branchement à un PC**

Dans n'importe quel mode, brancher le lecteur à un PC à l'aide du câble USB fourni : le PC signale qu'il se met en mode USB. Vous pouvez à présent transférer des fichiers entre le lecteur et le PC.



## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

MENU	FONCTIONS
Musique	Supporte les fichiers MP3 et WMA
Vidéo	Supporte les fichiers AMV Lit les fichiers au format AVI après conversion. Vous pouvez trouver des convertisseurs sur Internet, ou utiliser celui qui se trouve dans le répertoire.
Images	Supporte les fichiers JPEG, BMP et GIF
E-book	Lit les fichiers au format E-book
FM	Radio FM
Enregistrement	Enregistrement numérique
Vidéo	Lecture des enregistrements
Connectivité	3.5mm

**« Pour garantir une puissance sonore adéquate, seuls les écouteurs fournis avec le baladeur doivent être utilisés ».**



**UNE ÉCOUTE PROLONGÉE À PLEINE PUISSANCE  
PEUT ENDOMMAGER L'OREILLE DE L'UTILISATEUR**

**Contact clientèle : [www.continentaledison.fr](http://www.continentaledison.fr)**



Le symbole ci-contre indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix. Les produits électriques et électroniques peuvent contenir des substances ayant des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé.

Usagés, ils ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers mais être impérativement récupérés dans les collectes sélectives : déchetterie, associations d'économie sociale et solidaires. La sélection des déchets diminue les effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dus aux substances dangereuses qui peuvent composer certains équipements électrique et électroniques.  
Participez activement : ne vous débarrasser pas des appareils avec les déchets ménagers !

