
0101
0104
0102
0105
0103


0204
0219
0209
0224
0215
0205
0201
0218
0221
0202
0220
0223
0210
0225
0208
0216
0203
0212
0211
0214
0222
0206
0207
0217
0213


0314
0305
0301
0308
0303
0307
0309
0306
0302
0302
0312
0304
0316
0310
0311
0315
0313


0407
0408
0403
0406
0415
0417
0406
0416
0412
0416
0410
0411
0413
0414
0404
0401
0402
0409
0414
0405


0502
0506
0507
0503
0501
0509
0505
0508
0504
0510


0607
0606
0602
0601
0604
0604
0605
0603