




VUE A




VUE B




VUE C




VUE D




VUE E



VUE F



VUE G



VUE H

Solo per comandi laterali



For appliances with side controls only

Seulement pour appareils avec commandes latéraux




Per tutti i modelli

For all models


Pour tous les modèles




VUE I




VUE J



VUE K



VUE L



VUE M



2

3



1



4



5



6



7



8



9



10



11



13



12



14



15




16





17

VUE N



VUE O



VUE P

