
33
8410
1496
583
8403
8332
4210
166
169
1377
583
1497
8397
1273
59
8388
412
402
412
1289
8397
8397
8320
884
883
1493
1291
910
826
910
913
8403
1046
8397
1219
658
834
65
33
584
1461
48
1246
842
1322
861
1280
1398
8383
1205
888
925
1202
1399
1364
583
1237
1236
8386
1258
1257
1349
1267
1236
1237
1290
1398
867
1209
868
1204
970
1259
1044
1045
1223
6
18
18
976
403
1392
1256
8409
1417
1279
8401
1214
8399
1222
1252
8375
1098
877
8322
8375
1295
63
189
56
653
8375
857
8314
63
1330
1287
1297
1423
8385
1085
1221
1323
8323
878
906
880
1228


1
8392
200
1268
TANK ÜST
TANK UP
208
197
PL2A-PL2F PANO GÖVDESİ
FRONT PANEL
PL2A-PL2F ÇEKMECE
GÖVDESİ
DRAWER PANEL
1211
635
300
8397
BAZ için
8394
1313
481
8385
SENS için
873
1199
186
750
PL2 PANO GÖVDESİ
FRONT PANEL
TANK ÜST
TANK UP
PL2 ÇEKMECE
GÖVDESİ
DRAWER PANEL
761
180
PL2A-PL2F PANO GÖVDESİ
FRONT PANEL
10
1278
1299
14
341
365
8394
820
43
631
703
717
904
902
901
PL2A PROG.DÜĞ.GR.
KNOB ASSY.
203
468
PL2-PL2F PROG.DÜĞ.GR.
KNOB ASSY.
PL2H PROG.DÜĞ.GR.
KNOB ASSY.
PL2 PANO GÖVDESİ
FRONT PANEL